

## 7. ファームウェアアップデートを失敗した場合のリカバリー

### 7.1 はじめに

アップデート中に予期しないエラーが起こりファームウェアを失敗してしまった場合のリカバリー方法です。これはメニューが実行できないような不完全なファームウェアを取り除きます。

### 7.2 アップデートの手順

B1をアップデートするために、FLYMASTER社のWEBサイトのB1ダウンロードページから「USBドライバー」をダウンロードする必要があります。

1 B1をPCに付属の「USBコード」で接続します。もし初めてのインストールであれば、新しいハードウェアを設定してください。

2 「FlashB1」を起動します。

3 予めWEBサイトからダウンロードした「B1Firmware.b1bファイル」を選択します。

4 「Sendボタン」を押します。

5 B1の「Menu」を押し続け、B1のコネクターの少し上にある「リセット用の穴」にピン（クリップなど）を差し込み「穴の中のRESETボタン」を押します。プチッという押しした感覚があります。

6 「Menuボタン」を押し続けたまま、「リセットボタン」をリリースしてください。「Erasing memory...」と「FlashB1」に表示がでたら「Menuボタン」を放して下さい。もし「Erasing memory...」が表示されなければ、「穴の中のRESETボタン」を放し、メッセージが表示されるまで5の作業を繰り返して下さい。

7 FlashB1に「Complete」が表示されるまでお待ち下さい。、そしてB1が通常に起動されます。

